

Handleiding NCR 2140 - 7800



I N H O U D

Toetsenbord	3
Applikatie - Omschrijving	3
Toetsenbord	5
Aanwijzing	9
Cijfermatige inbreng - maxima	10
<u>Register mode handelingen</u>	11
Transactiesoort: verkopen - groep/artikel/maat	12
Transactiesoort: betaalde rekening	14
Transactiesoort: uitbetalingen	15
Transactiesoort: geen verkoop	15
Transactiesoort: verkopen - kosten & AF	16
Transactiesoort: verkopen - NLU's	17
Transactiesoort: verkopen - Regel korrekties	18
Transactiesoort: verkopen - Transactie korrekties	19
Transactiesoort: verkopen - Regel retour & ruiling	20
Transactiesoort: verkopen - Transactie retour & ruiling	21
Transactiesoort: verkopen - Percentage kortingen.	22
<u>Rapportering</u>	23
Geldtelling	24
Rapport 50 oproepen	25
Rapporten 51, 52, 53, 54 & 60 oproepen	26
Beschrijving financieel rapport 51	27
Beschrijving rapporten 52, 53 & 54	31
Het overlopen van tellers en totalen	32
<u>Supervisor Handleiding</u>	34
Overzicht van functies	34
Tijd & Datum instellen	35
Beginsaldo en afroingen registreren	36
Aktivering en uitschakeling van printers	37
Training mode	38
Re-entry mode	39
CDV - Check Digit Verification	40
NLU Programmering	41
NLU Prijswijziging	43
NLU Verwijderen	43
Aktivering en uitschakeling van randapparatuur	
Cassette handelingen.	45



I N H O U D (vervolg)

<u>Program Mode</u>	46
Geheime kodes wijzigen	46
Terminal nummer wijzigen	46
Kortings-percentages wijzigen	47
<u>Kantoorboekingen (back-office)</u>	48
Kantoorboeking 8	49
Kantoorboekingen 9, 10 , 11 & 14	50
Kantoorboeking 12	51
Kantoorboeking 13	52
Kantoorboeking 15	53
<u>In-huis kommunikatie</u>	54
Kommunikatie opstarten	55
NLU's zenden	56
Presets zenden	57
Tijd & Datum zenden	58
Kassierenummers zenden	59
Gekonsolideerde rapportering	60
Beginsaldo en afromingen	63

NCR

2140 - 7700 + cassette/NL Mode

			7	8	9		
			4	5	6		
			1	2	3		
			0	.			

NL MODE/APPLIKATIE:

Het systeem is ontworpen om tegemoet te komen aan de wensen van de detailhandel, met name in die sectoren waar verkoopregistratie op artikel-niveau plaatsvindt. Hoewel het systeem in de eerste instantie geschikt gemaakt is als mode-applikatie, zorgen de vele opties in programma en hardware voor toepasbaarheid in verschillende bedrijfssectoren.

Transaktiesoorten:

- Verkoop (retouren, ruiling, korrekties)
- Betaalde rekening
- Uitbetalingen
- Diverse kantoor- transactiesoorten.



Betaalwijzen:

- Kas, Bank, Giro, Credit Cards.
- Tegoedbon (inname), Cadeau Bon, Verkoop rekening, Tegoedbon (afgifte).

Kortingen:

- Regel & Totaal, % en bedrag.

Geheugens:








- 30 hoofdgroepen
- 30 periode- hoofdgroepen
- 12 NLU's (PLU's)
- 32 financiële totalen.

Rapportering:

- Periode hoofdgroepen rapport
- Financieel rapport
- Hoofdgroepen rapport
- Kas rapport
- NLU rapport

Het systeem kan uitgerust worden met een 17/17 koloms bon/journaal printer met of zonder een 40 koloms nota printer, of één tot drie 40- koloms printers (bon, journaal, nota).

Een naast het toetsenbord geplaatste cassette legt alle transacties in totaliteit vast. Overdracht van deze gegevens kan handmatig of via polling geschieden.



Hier volgt een beschrijving van de functies van de verschillende toetsen.

De ENTER toets heeft een meervoudige functie, waarbij het gemakshalve in de plaats van andere funktietoetsen kan dienen. Het wordt voor data inbreng gebruikt wanneer de aanwijzing vraagt om:

- Bij het maken van de keuze tussen:

- speelt de START toets een rol:

Na het inbrengen van een verkopersnummer vraagt het systeem om 'GROEPNR', maar bij

BETAALDE REKENING en UITBETALINGEN
is dit niet van toepassing - vandaar deze
twee funktietoetsen.

I.p.v. groepsnummer kan een PLU nummer ingetoetst worden via de 'NUMBER LOOKUP' toets.

Wanneer een transactie of een regel daarin een retour, ruiling of correctie betreft, dan wordt dit aangeduidt door vooraf een van deze toetsen te drukken.

+ en - afdelingstoetsen om bijv. kosten
(geen omzet) en bedrag kortingen te registreren:
eerst dient het bedrag ingetoetst te worden.

AF



R%KORT	Percentage kortingtoetsen met een voorgeprogrammeerde % welke door het vooraf intoetsen van een afwijkende % iedere gewenste korting kunnen berekenen. De T%KORT - toets (totaal percentagekorting) kan in tegenstelling tot de R%KORT (regel percentagekorting) maar 1 x per transactie gebruikt worden.
T%KORT	
AANTAL VOOR	Bij meerdere artikelen met dezelfde prijs en verpakkingsprijzen van meerdere artikelen worden deze toetsen toegepast.
HERHAAL	Hiermee kan de voorafgaande boeking herhaald worden - het aantal herhalingen verschijnt linksonder in de aanwijzing.
KORREKTIE LAATSTE	De (direct) voorafgaande regel kan hiermee automatisch teruggeboekt worden.
HERSTEL	Ingetoetste gegevens welke nog niet door de machine verwerkt zijn kunnen met de herstel toets uitgewist worden, en foutsituaties opgeheven.
NUMMER	Bijzondere numerieke gegevens kunnen met behulp van deze toets ingebracht worden. (indien het systeem om 'Groepnr' vraagt).
SUB TOTAAL	Deze toetsen dienen om voorlopige of definitieve transaktietotalen vast te stellen.
TOTAAL	



PRIJS
WIJZIG.

De prijswijziging toets dient om de oude verkoopprijs van een artikel te onderscheiden van de aktuele prijs. De oude prijs wordt via de enter toets ingebracht nadat de prijswijziging toets is ingedrukt. Deze oude prijs wordt niet afgedrukt en speelt geen rol in het transaktietotaal, maar wordt wel op cassette vastgelegd. De oude prijs wordt altijd voor de aktuele geregistreerd.

GEEN

HALO

Het programma controleert op verschillende manieren de aantallen/bedragen en cijferreeksen welke ingetoetst (moeten) worden, waardoor foutieve inbreng wordt verhinderd. In het geval van uitzonderingen kan een dergelijke "High Amount Lockout" ongewenst zijn - men dient dan vooraf de geen halo toets te bedienen.

TEL-
GELD

Bij het oproepen van rapporten kan geldtelling plaats vinden - eerst de telgeld toets drukken.



CREDIT	-/-	Betaalwijze toetsen dienen om een verkoop-transactie af te sluiten. Soms is het intoetsen van het gegeven bedrag vereist, of inbreng van een referentienummer, en in bepaalde gevallen kan er sprake zijn van wisselgeld-berekening.
CARD	TEGOED	
GIRO	V.R.	
BANK	CADEAUBON	N.B.: De <u>KAS</u> toets dient tevens als <u>geen verkoop</u> toets om (na het intoetsen van het verkopersnummer) de lade te openen zonder overige boekingen.
KAS	TEGOED BON	
BEGIN B/O		'BACK OFFICE' transakties zijn gekodeerd (8 - 15). Wanneer het systeem in de 'start' stand staat kan een B/O kode ingetoetst worden via de toets <u>BEGIN BACK OFFICE</u> .
EINDE B/O		Met deze toets sluit men een 'BACK OFFICE' transactie af, waarna het systeem weer in de 'START' stand staat.
B/O DEBET		'BACK OFFICE' transactie nr. '8' betreft journaalposten welke d.m.v. deze twee toetsen ingebracht kunnen worden.
B/O CREDIT		

NCR

ITEM	001 0 1		00000000	5 C 005	VOID
CREDIT	002 0 2		00000000	6 0 006	TOTAL/BAL DUE
PAYMENT	003 0 3		00000000	7 0 007	CHANGE
RETURN	004 0 4		00000000	8 0 010	WAIT
READ	011 0 9			13 0 015	
RESET	012 0 10			14 0 016	
SUPERVISOR	013 0 11			15 0 017	
PROGRAM/BATTERY	014 0 12			16 0 020	

Aanwijzing

- Indikatie Lampjes
- Alpha numerieke bedieningsinstructies
- Numerieke informatie

Bovenaan in de aanwijzing is een 8-cijferige "holding display" - het resultaat van ingetoetste en door de machine berekende gegevens.

Onderaan in de aanwijzing verschijnen boodschappen ter informatie van diegene die de machine bedient, alsmede cijfermatige gegevens welke ingetoetst worden.

Aan weerszijde van de aanwijzing verschijnen indikatie-lampjes met de volgende betekenissen:

- ITEM Een artikelboeking heeft plaatsgevonden.
- CREDIT Er is een negatieve boeking gedaan of het saldo van de lopende transactie is negatief.
- RETURN De retour toets is gedrukt en de machine staat in de retour routine.
- READ De machine staat in de aflees (x) routine.
- RESET De machine staat in de nulzet (Z) routine.
- SUPERVISOR De machine staat onder supervisor controle.
- PROGRAM De machine staat in de program routine.
- VOID De korrektietoets is gedrukt en de machine staat in de correctie routine.
- TOTAL/BAL DUE Het bedrag bovenaan in de aanwijzing is het totaal van de transactie.
- CHANGE Het bedrag bovenaan in de aanwijzing is het wisselgeld-bedrag.
- WAIT De machine is inactief omdat de cassette gelezen, beschreven of gespoeld wordt. Men dient altijd te wachten totdat het WAIT lampje gedooft is alvorens verdere handelingen te verrichten.



CIJFERMATIGE INBRENG - MAXIMA

De volgende tabel geeft aan welke maxima gelden voor de verschillende handelingen.

Verkoper nummer	2 cijfers
Afdeling nummer	
Bedrag (afdeling)	999999,99
NLU nummer	1 - 4 cijfers
NLU prijs	9999,99
Kosten (afdeling)	999999,99
Af (afdeling)	999999,99
NR (minimale inbreng)	111
Regel % Korting	99,99
Totaal % Korting	99,99
Kas	999999,99
Bank	999999,99
Giro	999999,99
-/- Tegoed	999999,99
Cadeaubon	999999,99
Credit cards	999999,99
Verkoop rekening	999999,99
Tegoed bon	999999,99
Betaalde rekening	999999,99
Aantal	999
Voor	999
Re-entry volgnummer	4 cijfers
nummer	8 cijfers
Uitbetalingen	999999,99
Beginsaldo/Afroming	999999,99



REGISTER MODE HANDELINGEN

Aanwijzen -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
Start	"1" inbrengen	START	Slot in "R" stand
Verkoper	Verkoper-nummer intoetsen (1-99)	ENTER	
Groep Nr.			

- In dit stadium wordt een transaktiekeuze gedaan:

- verkoop
- betaalde rekening
- uitbetaling
- geen verkoop

- Bij systemen welke met een nota-printer zijn uitgerust zijn door programma-opties de volgende situaties mogelijk:

- nota verplicht, geen bon
- nota niet verplicht, altijd bondruk
- nota niet verplicht, bondruk vervalt indien de nota bij aanvang van de transactie (keuze) al in de printer geplaatst is.



REGISTER MODE HANDELINGEN

Transaktiesoort: Verkopen - Groep/artikel/maat

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
Groep nr.	Groepnummer in- brengen	ENTER	I.p.v. intoetsen OCR etikel lezen.
Artikel	Artikelnummer intoetsen	ENTER	Indien van toepassing
Maat	Maat intoetsen	ENTER	Indien van toepassing
Aant/Prs	Het aantal artikelen (ver- menigvuldigings- faktor) inbrengen	AANTAL	Aantal kan voor het groep- nummer ingebracht worden: -GRP/PRYS- Verschijnt dan in de aanwijzing.
	EN		
PRIJS	Eenheidsprijs in- toetsen	ENTER	
	OF		
AANT/PRS	Het aantal artikelen (COLLI- INHOUD) inbrengen	VOOR	Kan ook voor het groepnummer ingebracht worden. - GRP/PRYS- verschijnt dan in de aanwijzing.
	EN		
PRIJS	Colli - prijs inbrengen	ENTER	

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

100
HGRP.4 100,00
TOTAAL 100,00
KAS 100,00

TD 11:03 04/05/84
0298 2140 01
BEWAAR UW BON AUB

100
HGRP.4 100,00
TOTAAL 100,00
KAS 100,00

0297 04/05/84 TD 11:03 2140 01

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTransaktiesoort: verkopen (vervolg).

Aanwijzingen -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
AANT/PRS	Eenhedsprijs inbrengen	ENTER	
GROEP NR	Wanneer alle artikelen geboekt zijn kan de trans- actie afgerond worden.	TOTAAL	Tussendoor kan ook de sub- totaal toets gebruikt worden.
BETAALWZ.	Indien van toe- passing het ge- geven bedrag intoetsen.	KAS, ENZ.	Soms is het gegeven bedrag verplicht, bijv. bij cheques.
REFER NR.	Sommige betaal- wijzen eisen een referentienummer, bijv. V.R.	ENTER	

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

800
777777
HGRP27 800,00

TOTAAL 800,00

123456 REF.NR
V.R. 800,00

TD 11:23 04/05/84
0317 2140 08
BEWAAR UW BON AUB

800 777777
HGRP27 800,00

TOTAAL 800,00

123456 REF.NR
V.R. 800,00

0316 04/05/84 TD 11:23 2140 09

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTRANSAKTIESOORT: Betaalde rekening

AANWIJZING	HANDELINGEN	TOETS	OPMERKINGEN
GROEP NR		BET. REK.	Keuze van betaalde rekening transaktiesoort.
REFER NR	Referentie nummer intoetsen	ENTER	
BET REK	Bedrag van de betaling intoetsen	ENTER	
BETAALWZ.	Betaalwijze aanduiden KAS, ENZ.		

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

B.R. 225,25
KAS 225,25
123456 REF.NR

TD 11:39 04/05/84
0330 2140 02
BEWAAR UW BON AUB

B.R. 225,25
KAS 225,25
123456 REF.NR

0330 04/05/84 TD 11:39 2140 02



REGISTER MODE HANDELINGEN

Transactiesoort: Uitbetalingen

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
GROEP NR		UITBET	Keuze van uitbetalingen transactiesoort
SUPERVSR	Slot moet in "S" stand gedraaid worden		Deze boodschap verschijnt niet indien het slot reeds in de "S" stand geplaatst is.
UITGAVE	Bedrag(en) in- toetsen	ENTER	
UITGAVE	Wanneer alle uitbe- talingen geboekt zijn, TOTAAL kan de transactie afgesloten worden.		

Transactiesoort: Geen Verkoop (lade openen)

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
GROEP NR		KAS	'KAS' toets heeft een tweevoudige functie.

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

UTGAVE 25,00
UTGAVE 30,00
UTGAVE 45,00

TOTAAL 100,00

UTGAVE 25,00

UTGAVE 30,00

UTGAVE 45,00

TOTAAL 100,00

0332 04/05/84 TD 11:40 2140 05

TD 11:40 04/05/84
0332 2140 05
BEWAAR UW BON AUB

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTransactiesoort: Verkopen - Kosten & Af

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
GROEP NR	Bedrag intoetsen	KOSTEN, AF	
	OF		
GROEP NR	Het aantal (vermenigvuldigings- faktor) intoetsen.	AANTAL	
	OF		
GROEP NR	Het aantal eenheden in een colli intoetsen.	VOOR	
	EN		
GRP/PRYS	Eenheids c.q. colli- prijs intoetsen	KOSTEN, AF	

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

100	
HGRP.4	100,00
KOSTEN	10,00
AF	2,25-
6	
NLU 06	6,00
TOTAAL	113,75
KAS	113,75

TD 11:38 04/05/84
0329 2140 06
BEWAAR UW BON AUB

100	
HGRP.4	100,00
KOSTEN	10,00
AF	2,25-
6 NLU 06	6,00
TOTAAL	113,75
KAS	113,75

0329 04/05/84 TD 11:38 2140 06

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTransactiesoort: Verkopen - NLU's

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
GROEP NR	NLU - nummer intoetsen	NLU	De omschrijving van de NLU verschijnt in de aanwijzing.
	OF		
GROEP NR	Het aantal een- heden (vermenig- vuldigingsfaktor) intoetsen.	AANTAL	
	OF		
GROEP NR	Het aantal eenheden in een colli intoetsen.	VOOR	
	EN		
GRP/PRYS	NLU-nummer intoetsen	NLU	De omschrijving van de NLU verschijnt in de aanwijzing.

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

100	
HGRP.4	100,00
KOSTEN	10,00
AF	2,25-
6	
NLU 06	6,00
TOTAAL	113,75
KAS	113,75

TD 11:38 04/05/84
0329 2140 06
BEWAAR UW BON AUB

100	
HGRP.4	100,00
KOSTEN	10,00
AF	2,25-
6 NLU 06	6,00
TOTAAL	113,75
KAS	113,75
0329 04/05/84 TD 11:38 2140 06	

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTransactiesoort: Verkopen - Regel korrektie & Korrektie laatste

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
AANT/PRS	Korrektie toets drukken opdat de volgende regel als korrektie wordt gekenmerkt.	KORR	Slot in "S" stand kan vereist zijn.
AANT/PRS	Toets in de informatie omtrent het te corrigeren artikel.		
GROEP NR	Wordt een fout ge- konstateerd voordat andere handelingen hierop volgen, dan kan deze automatisch gecorrigeerd worden door op de korr. laatste toets te drukken.	KORR LAATSTE	

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

825	
777777	
888	
HGRP28	365,00
KORR.	
825	
777777	
888	
HGRP28	365,00-
825	
777777	
666	
HGRP28	345,00
TOTAAL	345,00
KAS	345,00

TD 11:35 04/05/84
0326 2140 03
BEWAAR UW BON AUB

825	777777	888
HGRP28		365,00
KORR.		
825	777777	888
HGRP28		365,00-
825	777777	666
HGRP28		345,00
	TOTAAL	345,00
	KAS	345,00

0326 04/05/84 TD 11:35 2140 03

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTransactiesoort: Verkopen - Transactie korrektie

Het is mogelijk om een transactie welke uit meerdere regels/artikelen/
 betaalwijzen bestaat in het geheel tegen te boeken, zonder telkens
 op de korrektie-toets te moeten drukken. Men dient bij aanvang
 van de transactie, direkt na het verkoper nummer, de korrektie toets
 te bedienen.

Aanwijzen -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
GROEP NR		KORR	Slot in "S" stand kan vereist zijn.
GROEP NR	De oorspronkelijke transactie in het geheel herhalen.		Let op het bijzondere teken naast - korr.

NCR 2140
 NCR NEDERLAND NV
 TELEF 020-442922

825
 777777
 666
 HGRP28 365,00-
 40
 2/ 25,00
 HGRP.2 25,00-
KORR. 5

TOTAAL 390,00-

123456 REF.NR
 TEGOED 390,00-

TD 11:36 04/05/84
 0327 2140 04
 BEWAAR UW BON AUB

T E G O E D B O N

NCR 2140

NCR NEDERLAND NV

TELEF 020-442922

390,00-TEGOED

VOLG#:

123456 REF.NR

0327 04/05/84 TD 11:36 2140 04

NCRREGISTER MODE HANDELINGENTransactiesoort: Verkopen - Regel retour & ruiling.

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
AANT/PRS	Retour of ruiling toets drukken opdat de volgende regel als tegenboeking wordt gekenmerkt.	RETOUR of RUILING	Slot in "S" stand kan vereist zijn.
AANT/PRS	Toets in de informatie omtrent het terug te nemen artikel.		

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

RUILEN
100

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

RETOUR

70
HGRP.3 70,00-
TOTAAL 70,00-
123456 REF.NR
TEGOED 70,00-

TD 11:13 04/05/84
0311 2140 07
BEWAAR UW BON AUB

RUILEN

100

HGRP.4 2/ 30,00 30,00-

RETOUR

70

HGRP.3 70,00-
TOTAAL 70,00-
123456 REF.NR
TEGOED 70,00-

0312 04/05/84 TD 11:14 2140 07



REGISTER MODE HANDELINGEN

Transactiesoort: Verkopen - Transactie retour & ruiling

Het is mogelijk om een transactie welke uit meerdere regels/artikelen/betaalwijzen bestaat in het geheel tegen te boeken, zonder dat telkens op de retour of ruiling toets gedrukt moet worden. Men dient bij aanvang van de transactie, direkt na het verkoper-nummer, de retour of ruiling toets te bedienen.

Aanwijzing	Handelingen	Toets	Opmerkingen
-----	-----	-----	-----
GROEP NR		RETOUR	Slot in "S" stan kan verplicht zijn.
		of	
		RUILING	
GROEP NR	De oorspronkelijke transactie in het geheel herhalen.		Let op het bijzondere teken naast - retour- of - ruilen -

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

10
2X 10,00
HGRP.1 20,00-
30
HGRP.1 25,25-
RETOUR
TOTAAL 45,25-

123456 REF.NR
TEGOED 45,25-

TD 11:32 04/05/84
0324 2140 02
BEWAAR UW BON AUB

HGRP.7 30,00-
RUILEN
TOTAAL 90,00-

123456 REF.NR
TEGOED 90,00-

TD 11:30 04/05/84
0322 2140 01
BEWAAR UW BON AUB

10
HGRP.1 2X 10,00 20,00-

30
HGRP.1 25,25-

RETOUR
TOTAAL 45,25-

123456 REF.NR
TEGOED 45,25-

0324 04/05/84 TD 11:32 2140 02

HGRP.7 30,00-

RUILEN
TOTAAL 90,00-

123456 REF.NR
TEGOED 90,00-

0322 04/05/84 TD 11:30 2140 01



REGISTER MODE HANDELINGEN

Transactiesoort: Verkopen - Percentage Kortingen

Er bestaan regel - en totaal percentage kortingen. R%KORT berekent een korting over het laatst geboekte artikel en kan meerdere malen gebruikt worden tijdens een transactie. T%KORT berekent korting over het totaal van alle voorliggende posten in de transactie, en is maar een keer te gebruiken.

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
GROEP NR		R%KORT	De voorgeprogrammeerde % wordt berekent.
		of	R% is niet mogelijk
		T%KORT	bij "kosten" en "af".
OF			
GROEP NR	De gewenste % intoetsen	R%KORT	De afwijkende, ingetoetste % wordt berekend. N.B.:
		of	Het max. in te toetsen % kan
		T%KORT	begrensd zijn.

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

100
HGRP.4 100,00
12,00 %
RZKORT 12,00-
TOTAAL 88,00
KAS 88,00

TD 11:26 04/05/84
0321 2140 10
BEWAAR UW BON AUB

100
HGRP.4 100,00
12,00 % RZKORT 12,00-
TOTAAL 88,00-
KAS 88,00

0320 04/05/84 TD 11:25 2140 10

RAPPORTERING

Met het NLMODE programma biedt het 2140 systeem de volgende rapportering:

- RAPPORT 50 Periode Hoofdgroepen Rapport
- RAPPORT 51 Financieel Rapport
- RAPPORT 52 Hoofdgroepen Rapport
- RAPPORT 53 Kas Rapport
- RAPPORT 54 NLU Rapport
- RAPPORT 60 Alle Rapporten tesamen (string).



RAPPORTERING

Geldtelling:

Voordat men over gaat tot het oproepen van rapporten, bestaat de mogelijkheid om de inhoud van de lade te tellen met behulp van de 2140. Deze zgn. "TELGELD" routine kan eventueel verplicht zijn.

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
START	Af lees (1111) of nulzet (2222) kode intoetsen.	START	Slot in de "S" stand <u>verplicht.</u>
RAPPORT		TELGELD	Indien "TELGELD" routine verplicht is, vervalt deze keuzestap.
1/ENTER	"1" intoetsen	ENTER	
TELGELD	Het aantal van een bepaalde muntgrootte (eenheid) vaststellen en inbrengen via de AANTAL toets.	AANTAL	Bijvoorbeeld: <u>20 maal</u> 5 cent
EENHEID	De grootte van de zojuist getelde eenheid inbrengen via de ENTER toets.	ENTER	Bijvoorbeeld: 20 maal <u>5 cent.</u>
OF			
TELGELD	Stel de waarde vast van een bepaalde eenheid en breng het bedrag in via de ENTER toets. Cheques dienen op deze manier geteld te worden.	ENTER	Bijvoorbeeld: 20 maal 5 cent = <u>f 1,00.</u>
TELGELD	Wanneer de inhoud van de lade geteld is wordt de telling voltooid door op de TOTAAL toets te drukken.	TOTAAL	



RAPPORTERING

RAPPORT 50 Oproepen:

Dit rapport kan opgeroepen worden via kode 50. Het kan door de gebruiker worden toegepast voor willekeurige periodieke gegevensverzameling (wekelijks, maandelijks, enz.). Het rapport weergeeft een netto omzettotaal per hoofdgroep. Regelkortingen, retouren, ruilingen, korrekties en korrekties laatste worden van groepstotalen in mindering gebracht.

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
START	Aflee (1111) of nulzet (2222) kode intoetsen.	START	Slot in "S" stand verplicht
RAPPORT	"50" intoetsen	ENTER	
1/ENTER	"1" intoetsen	ENTER	Extra stap ter be- veiliging van de periode- totalen tegen abusievelijke nulzetting.
1/ENTER	Na RAPPORT 50 kan een volgend rapport opgeroepen worden: men dient dan eerst de herstel toets te drukken.	HERSTEL	
RAPPORT			



RAPPORTERING

Rapporten Oproepen: 51, 52, 53, 54, 60 ✕.

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
START	Afleeft (1111) of nulzet (2222) kode intoetsen.	START	Slot in "S" stand <u>verplicht</u> .
RAPPORT	2-cijferig rapport- nummer intoetsen	ENTER	"TELGELD" routine verplicht?
RAPPORT	Wanneer het opgevraagde rapport afgedrukt is, kan men opnieuw een rapport opvragen <u>of</u> het slot weer in de "R" stand brengen.		

- ✕. In verband met het mogelijkerwijs abusievelijk oproepen van dit rapport, met name in de RESET MODE bestaat de mogelijkheid om rapporten af te breken. Daar geen enkel totaal op nul wordt gezet totdat een compleet rapport (in het geval van kode 60 alle rapporten) is afgedrukt, verhindert het afbreken ongewenste nulzetting van gegevens. Deze STOP functie wordt in werking gesteld door tijdens het afdrukken van een rapport 47 via de ENTER toets in te brengen.



RAPPORTERING

FINANCIEEL RAPPORT 51

DOORLP

Dit is het bruto doorlopende omzettotaal. Alle positieve omzetbedragen tellen hierin mee, met uitzondering van KOSTEN. Training en Re-entry bedragen tellen mee in dit totaal.

LAATST

Het bruto doorlopende omzettotaal bij de laatste nulzetting van RAPPORT 51.

BRUTO

Dit is het bruto dagelijkse omzettotaal (nulzetbaar). Alle positieve omzetbedragen tellen hierin mee, met uitzondering van KOSTEN. Training en Re-entry bedragen tellen mee in dit totaal.

TRAIN

Dit is het totaal van alle positieve bedragen welke tijdens TRAINING.MODE zijn geregistreerd.

RE-ENT

Alle positieve bedragen welke tijdens RE-ENTRY MODE zijn geregistreerd.

SUBTOT

Het bruto dagelijkse omzettotaal waarvan alle Training en Re-entry bedragen in mindering zijn gebracht.

KORR

Dit is het totaal van alle korrekties op positieve boekingen. De teller vertegenwoordigt het aantal correctie handelingen.

SUBTOT

Het bruto dagelijkse omzettotaal waarvan alle Training, Re-entry en correctie-bedragen in mindering zijn gebracht.

RETOUR

Het totaal van alle retour boekingen op positieve bedragen. De teller vertegenwoordigt het aantal retour handelingen.

RUILEN

Het totaal van alle ruiling boekingen op positieve bedragen. De teller vertegenwoordigt het aantal ruiling handelingen.

R%KORT

Het regel percentagekorting totaal. De teller vertegenwoordigt het aantal maal dat de R%KORT toets gedrukt is.

SUBTOT

Het bruto dagelijkse omzettotaal waarvan alle Training, RE-entry, Correctie, Retour, Ruiling en R%KORT bedragen in mindering zijn gebracht. Dit totaal dient gelijk te zijn aan het totaal van RAPPORT 52 (Hoofdgroepen).



RAPPORTERING

AF

--

Het totaal van alle bedragen welke via de AF toets zijn ingebracht. Retour, Korrektie en Korrektie laatste handelingen zijn in dit totaal verwerkt. De teller vertegenwoordigt het aantal maal dat de AF toets gebruikt is.

KOSTEN

Het totaal van alle bedragen welke via de KOSTEN toets zijn ingebracht. Retour, Korrektie en Korrektie laatste handelingen zijn in dit totaal verwerkt. De teller vertegenwoordigt het aantal maal dat de KOSTEN toets gebruikt is.

SUBTOT

Het bruto dagelijkse omzettotaal waarvan alle Training, Re-entry, Korrektie, Retour, Ruiling en Af bedragen in mindering zijn gebracht, plus het kosten bedrag.

T%KORT

Het totaal van alle totaal (transactie) kortingen. De teller vertegenwoordigt het aantal maal dat de T%KORT toets is gebruikt.

SUBTOT

Het bruto dagelijkse omzettotaal waarvan alle Training, Re-entry, Korrektie, Retour, Ruiling, Af en Kortingbedragen in mindering zijn gebracht, plus het KOSTEN bedrag.

AFROND

Dit is het totaal van alle afrondingsbedragen welke ontstaan tijdens het totaliseren van transacties.

TOTAAL

Het netto dagelijkse omzettotaal: dit is het bruto dagelijkse omzettotaal na alle aanpassingen.

CD-BON, TG-BON, C-CARD, V.R., TEGOED, KONTNT.

Dit zijn de verschillende betaalwijzen. Het zijn netto bedragen, waarin verrekend zijn korrektes, korrektes laatste, retouren, ruilingen, kortingen en afrondingen, KONTNT vertegenwoordigt transakties welke zijn afgesloten met de betaalwijzen Kas, Bank en Giro.

De tellers vertegenwoordigen het aantal maal dat de desbetreffende betaalwijze toetsen zijn gebruikt.

NCR

B.R.

 Telling en totaal van betaalde rekening transakties. Korrekties zijn hierin verwerkt.

UITGAVE

 Het totaal van alle Uitbetaling transacties. Korrekties zijn in dit totaal verrekenet. Uitbetalingen worden in mindering gebracht van het KAS totaal.

FINANC-RAPPORT X51 0022
 0274 0003

DOORLP		60.336,45
LAATST		44.140,05-
BRUTO		16.196,40
TRAIN	4	168,00-
RE-ENT	0	,00-
SUBTOT		16.028,40
KORR.	5	128,00-
SUBTOT		15.900,40
RETOUR	3	123,75-
RUILEN	2	45,30-
RZKORT	2	25,95-
SUBTOT		15.705,40
AF	3	28,12-
KOSTEN	6	175,00
SUBTOT		15.852,28
TZKORT	1	71,25-
SUBTOT		15.781,03
AFROND	1	,02
TOTAAL		15.781,05

TOTAAL		15.781,05
CD-BON	36	1.910,00
TG-BON	5	560,00
C.CARD	10	1.300,00
V.R.	0	,00
TEGOED	2	65,30-
KONTANT		12.096,35
B.R.	3	340,00
UITGAVE	5	426,00-
BS/AFR		8.750,00-
TOTAAL		3.260,35
KAS	249	6.004,65-
BANK	22	5.670,00
GIRD	24	3.595,00
TOTAAL		3.260,35
TELGLD		3.257,45
SALDO		2,90-
GEEN V	21	,
-TRANS	5	232,55-
-KORR.	1	20,00
-RETOUR	1	20,00
-RUILEN	0	,00
#KLANT	203	,



RAPPORTERING

BS/AFR

Dit is het netto Beginsaldo/Afromingen totaal. Beginsaldo transakties bouwen dit totaal op en Afroming transakties worden ervan in mindering gebracht.

De teller wordt met 1 verhoogd telkens als een betaalwijze toets gedrukt wordt tijdens Beginsaldo of Afromingstransakties.

TOTAAL

Dit bedrag vertegenwoordigt het totaal aan geldmiddelen in de lade. Het wordt berekent door B.R., aan het KONTNT totaal toe te voegen, het UIGAVE bedrag in mindering te brengen en het BS/AFR totaal te verrekenen.

KAS, BANK, GIRO

Dit zijn netto betaalwijze totalen. Beginsaldo en Afromingstransakties hebben invloed hierop. Uitbetalings transakties beïnvloeden het KAS totaal. De tellers vertegenwoordigen het aantal maal dat de desbetreffende toetsen zijn gebruikt tijdens verkooptransakties.

TOTAAL

Dit bedrag vertegenwoordigt het totaal aan geldmiddelen in de lade. Het wordt berekent door de KAS, BANK, en GIRO totalen bij elkaar op te tellen.

TELGELD

Dit totaal verschijnt alleen wanneer de TELGELD routine gebruikt wordt voordat RAPPORT 51 wordt afgelezen of op nul wordt gezet.

SALDO

Dit is het verschil tussen de door de machine geregistreeerde geldontvangsten en de fysieke telling hiervan (Telgeld routine). Bij manco wordt een minteken (-) afgedrukt en bij overschot een plusteken (+).

GEEN V

Dit is een telling van alle Geen Verkoop transakties. Tevens is dit een telling van transakties waarin cheques verzilverd zijn.

-TRANS

Dit is een telling/totaal van alle transakties welke met een negatief saldo zijn geeindigd.

-KORR

Het totaal van alle negatieve bedragen welke gekorrigeerd zijn.

-RTOUR, -RUILN

Deze totalen vertegenwoordigen het totaal van de gekorrigeerde retouren en ruilingen.

KLANT

Klanten telling.



RAPPORTERING

HOOFDGROEPEN RAPPORT

Dit rapport wordt opgeroepen via rapport code 52. Van iedere hoofdgroep wordt het netto omzettotaal gerapporteerd. Korrekties, Korrekties laatste Retouren, Ruilingen en Regelkortingen zijn hierin verrekend. De gerapporteerde tellingen zijn eveneens netto. Zij worden beïnvloed door AANTAL en VOOR handelingen.

KAS RAPPORT

Dit rapport wordt opgeroepen via rapport code 53. De betaalwijzen KAS, BANK, en GIRO worden hierin gerapporteerd, en tevens de klantentelling. Het KAS rapport kan uitsluitend afgelezen worden; ook wanneer het in de nulzet routine wordt opgeroepen zal geen nulzetting van de gegevens plaatsvinden - dit kan alleen door het nulzetten van rapport 51, het financieel rapport.

NLU RAPPORT

Dit rapport wordt opgeroepen via rapport code 54. Voor alle door de gebruiker geprogrammeerde NLU's wordt een telling en een totaal bijgehouden. Korrekties, Korrekties laatste, Retouren, Ruilingen en Regelkortingen zijn hierin verrekend. NLU programmering vindt plaats met funktie 26 in de SUPERVISOR MODE.



RAPPORTERING


HET OVERLOPEN VAN TELLERS EN TOTALEN

De tellers en totalen van de 2140 worden geacht voldoende capaciteit te hebben voor normale transaktieverwerking. Komt het toch voor dat er een teller of totaal overloopt, dan wordt er een speciale waarschuwingsboodschap op de journaalstrook gedrukt. In deze boodschap wordt tevens het desbetreffende totaal/teller geïdentificeerd.

Wanneer er bij de verwerking van de rapporten van de 2140 geconstateerd wordt dat een van de tellers of totalen lager is dan mag worden verwacht, is het mogelijk dat deze is overgelopen. Controleer de journaalstrook op waarschuwingsboodschappen. Indien een teller of totaal overloopt wordt akkumulatie opnieuw begonnen: voeg de maximale capaciteit van een teller of totaal toe aan het gerapporteerde bedrag of een aantal om aan de juiste waarde te komen.

Maximale capaciteiten:

ALLE TELLERS:	9999
FINANCIELE TOTALEN:	99999999,99
HOOFDGROEPEN (ook periode)	99999999,99



TL/CNTR I.D.
 3 Register total
 1 Register counter

2ND OVERFLOW AREA
 1 NLU Total/cntr

1ST OVERFLOW AREA
 4 Itemizer
 2 Work area
 1 Distribution T1/Cntr.

TOTAL/COUNTER Nr.
 zie tabel



RAPPORTERING

IDENTIFICATIE KODES VOOR TELLERS EN TOTALEN GEBRUIKT IN OVERLOOP-BOODSCHAPPEN

001	H.GRP	01	100	BRUTO	152	
002	"	02	101		153-172	BTLWIJZE 0-15
003	"	03	102		173-201	
004	"	04	103	KORR	202-210	T%KORT(202)
005	"	05	104	-KORR	211-217	
006	"	06	105		240	VOLGNR
007	"	07	106		241	KLANTENTELLER
010	"	08	107	RETOUR	242	OFFLINE TELLER
011	"	09	110	-RTOUR	243	NULZET TELLER
012	"	10	111	RUILEN	244	
013	"	11	112	-RUILN	245	PROGRAM TELLER
014	"	12	113	TELGELD	246	
015	"	13	114		300	DOORLP
016	"	14	115			
017	"	15	116	AFROND	ITEMIZER/BUFFER	
020	"	16	117	TRAIN		
021	"	17	120	RE-ENT	352	TENDER BUFFER
022	"	18	121		353	QUANTITY BUFFER
023	"	19	122		355	UNIT PRICE BUFFER
024	"	20	123		355	PRODUCT BUFFER
025	"	21	124	UITBET	356	EXTENDED AMT BUFFER
026	"	22	125	G.VERK	357	KEYBOARD BUFFER
027	"	23	126		360	MAIN ITEMIZER
030	"	24	127		361-367	S.I. 1-7
031	"	25	130		370	AUX TAX ITEMIZER
032	"	26	131		371	PAYMENT ITEMIZER
033	"	27	132	-TRANS	372	PREV BAL. ITEMIZER
034	"	28	133	BS/AFR	373	TOTAL OF SALE
035	"	29	134-137	B.R. 0-3	374	NON-RECORD ITEMIZER
036	"	30	140		375	SLIP ITEMIZER
037	KOSTEN		141-150	TRANS 0-7		
040	AF		151	R%KORT		



SUPERVISOR HANDLEIDING

SUPERVISOR MODE

De Supervisor Mode dient ter beveiliging van meerdere functies van de 2140. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende functies in Supervisor Mode.

CODE/INBRENG	FUNKTIE
1KKxxxx	Programmering geheime Kassiere Kode.
2UUMM	Tijd instellen.
3DDMMJJ	Datum instellen.
8	Beginsaldo boeken.
9	Afroming registreren.
10	Journaal printer aktiveren (master reset).
11	Journaal printer uitschakelen. (master reset).
12	Bon printer aktiveren.
13	Bon printer uitschakelen.
14	Nota printer aktiveren.
15	Nota printer uitschakelen.
16	Remote printer aktiveren.
17	Remote printer uitschakelen.
18	Validatie aktiveren.
19	Validatie uitschakelen.
20	Training mode aktiveren.
21	Training mode uitschakelen.
22	Re-entry mode aktiveren.
23	Re-entry mode uitschakelen.
24	CDV uitschakelen.
25	CDV aktiveren.
26	Nieuwe NLU toevoegen.
27	NLU prijs wijzigen.
28	NLU verwijderen.
29	Preset prijs wijzigen.
30	Alle NLU's naar specifieke terminals. (Broadcast).
31	Alle presets van Master naar specifieke terminals uitzenden (Broadcast).
32	Datum & Tijd naar specifieke terminals uitzenden (Broadcast).
33	Kassiere codes naar specifieke terminals uitzenden (Broadcast).
34	Specifieke terminals uitschakelen (power down).
40	Konsolidatie bij Master - READ MODE.
41	Konsolidatie bij Master - READ/BALANCED/MODE.
42	Konsolidatie bij Master - RESET MODE.
44	Konsolidatie afbreken.
47	'Stop' instructie bij konsolidatie en rapporten.
48	Uitschakelen alle terminals (power down) nadat konsolidatie voltooid is.
49	'Einde konsolidatie' instructie.



SUPERVISOR HANDLEIDING

SELECTIE VAN SUPERVISOR MODE

Supervisor mode is alleen toegankelijk door middel van de SUPR sleutel en inbreng van de geheime kode.

AANWIJZING	HANDELINGEN	TOETS	OPMERKINGEN
-----	-----	-----	-----
START	SUPR sleutel insteken en in SUPR-stand draaien.	START	
START	Kode voor Supervisor mode (3333) intoetsen via START toets.	START	
FUNKTIE	Men bevindt zich in de SUPR mode: de 2-cijferige kode van de gewenste funktie kan ingetoetst worden via de ENTER toets.	ENTER	

TIJD INSTELLEN

Om de klok van de 2140 in te stellen dient de volgende procedure te worden gevolgd. Dit komt voor wanneer de machine uitgeschakeld is geweest, d.w.z. als de stekker uit het stopkontakt is getrokken of als het slot in de "LOCK" stand is geweest.

AANWIJZING	HANDELINGEN	TOETS	OPMERKINGEN
-----	-----	-----	-----
FUNKTIE	2 intoetsen gevolgd door 4 cijfers voor de in te stellen tijd (00:00 - 23:59).	ENTER	
	2UUMM UREN/MINUTEN		

DATUM INSTELLEN

Volg de volgende procedure om de datum in te stellen.

AANWIJZING	HANDELINGEN	TOETS	OPMERKINGEN
-----	-----	-----	-----
FUNKTIE	3 intoetsen gevolgd door 6 cijfers voor de in te stellen datum.	ENTER	
	3DDMMJJ DAG/MAAND/JAAR		



SUPERVISOR HANDLEIDING

BEGINSALDO REGISTREREN

Om het beginsaldo in de lade van de machine te registreren of om aanvullingen hierop te doen volgt men de volgende procedure. De tijdens deze handeling geboekte bedragen worden in de rapportering bij de desbetreffende betaalwijze(n) geteld.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	8 intoetsen via de ENTER toets.	ENTER	
BGNSALDO	Toets in het bedrag van het beginsaldo of de aanvulling via de desbetreffende betaalwijze toets (meestal KAS).	KAS, ENZ.	
BGNSALDO	Wanneer alle bedragen geboekt zijn de TOTAAL toets drukken om de handeling af te ronden.	TOTAAL	

AFROMINGEN REGISTREREN

Wanneer in de loop van de dag geldmiddelen uit de lade van de machine worden afgeroomd kan deze routine gebruikt worden om de rapportering aan te passen.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	9 intoetsen via de ENTER toets.	ENTER	
AFROMING	Toets in het bedrag van de afroming via de desbetreffende betaalwijze toets: KAS, BANK of GIRO.	KAS, ENZ	
AFROMING	Wanneer alle bedragen geboekt zijn de TOTAAL toets drukken om de handeling af te ronden.	TOTAAL	

NCR 2140

NCR NEDERLAND NV

TELEF 020-442922

KAS 1.200,00

WISGLD

TOTAAL 1.200,00

TD 13:12 04/05/84

0358 2140 03

BEWAAR UW BON AUB

KAS 3.200,00

BANK 1.525,00

GIRO 1.430,00

AFROM.

TOTAAL 6.155,00

0358 04/05/84 TD 13:12 2140 03



SUPERVISOR HANDLEIDING

TRAINING MODE

Training mode stelt een gebruiker in staat om nieuwe medewerkers met het systeem kennis te laten maken zonder dat omzetgegevens worden gemuteerd. De enige totalen welke tijdens de Training mode worden beïnvloed zijn het niet-nulzetbare bruto omzettotaal (DOORLP), het dagelijkse bruto omzettotaal (BRUTO) en het training totaal (TRAIN). Alleen positieve bedragen worden geregistreerd in deze totalen. Het is niet mogelijk om rapporten op te roepen in de Training mode. De machine blijft in Training mode totdat deze weer wordt opgeheven door middel van uitschakeling via SUPERVISOR MODE.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	20 intoetsen om Training mode te aktiveren.	ENTER	
FUNKTIE	21 intoetsen om Training mode uit te schakelen.	ENTER	

Zodra Training mode geactiveerd is, de sleutel weer in de REG stand draaien. REGISTER MODE functies kunnen nu uitgevoerd worden. Op alle bedrukte media wordt uitdrukkelijk vermeld dat het om oefenhandelingen gaat en dat alle transakties ongeldig zijn.

```

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

TRAINING
ONGELDIG
303
3/ 45,00
HGRP10 45,00
TOTAAL 45,00
KAS 45,00

TRAINING
ONGELDIG
TD 11:43 04/05/84
0336 2140 03
BEWAAR UW BON AUB
  
```

```

303
HGRP10 3/ 45,00 45,00
TOTAAL 45,00
KAS 45,00

TRAINING
ONGELDIG
0336 04/05/84 TD 11:43 2140 03
  
```



SUPERVISOR HANDLEIDING

AKTIVERING EN UITSCHAKELING VAN PRINTERS

AANWIJZING	HANDELINGEN	TOETS	OPMERKINGEN
-----	-----	-----	-----

BON PRINTER

FUNKTIE	12 intoetsen om de printer te aktiveren.	ENTER	
---------	--	-------	--

of

FUNKTIE	13 intoetsen om de printer uit te schakelen.	ENTER	
---------	--	-------	--

NOTA PRINTER

FUNKTIE	14 intoetsen om de printer te aktiveren.	ENTER	
---------	--	-------	--

of

FUNKTIE	15 intoetsen om de printer uit te schakelen.	ENTER	
---------	--	-------	--

REMOTE PRINTER

FUNKTIE	16 intoetsen om de printer te aktiveren.	ENTER	
---------	--	-------	--

of

FUNKTIE	17 intoetsen om de printer uit te schakelen.	ENTER	
---------	--	-------	--

VALIDATIE

FUNKTIE	18 intoetsen om validatie te aktiveren.	ENTER	
---------	---	-------	--

FUNKTIE	19 intoetsen om validatie uit te schakelen.	ENTER	
---------	---	-------	--



SUPERVISOR HANDLEIDING

RE-ENTRY MODE

Deze routine is geprogrammeerd ten behoeve van na-registratie op cassette van transakties welke geboekt zijn terwijl de cassette buiten werking was.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	22 intoetsen om de RE-ENTRY routine te aktiveren.	ENTER	
FUNKTIE	23 intoetsen om de RE-ENTRY routine uit te schakelen.	ENTER	

Wanneer Re-entry mode geactiveerd is, de sleutel weer in de REG stand draaien. Re-entry transakties worden als volgt uitgevoerd.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	"1" intoetsen	START	
VOLGNR	Toets het transaktievolgnummer van de te herhalen transaktie.	ENTER	Zie hiervoor de journaalstrook. Altijd 4 cijfers.
VERKOPER	Toets in het verkopersnummer welke van toepassing was tijdens de originele transaktie.	ENTER	Zie hiervoor de journaalstrook.

GROEPNR.

De gehele transaktie dient op exact dezelfde wijze als de originele transaktie te worden ingetoetst. De enige totalen welke tijdens deze handelingen worden beïnvloed zijn het bruto doorlopende omzettotaal (DOORLP) het dagelijkse bruto omzettotaal (BRUTO) en het Re-entry totaal (RE-ENT). Totdat de Re-entry mode uitgeschakeld wordt via SUPERVISOR MODE blijft de machine in deze routine.

NCR 2140
NCR NEDERLAND NV
TELEF 020-442922

RE-ENTRY
ONGELDIG

112
2X 23,25
HGRP.4 46,50
TOTAAL 46,50

KAS 46,50

RE-ENTRY
ONGELDIG

TD 11:42 04/05/84
0335 2140 01
BEWAAR UW BON AUB

112

HGRP.4 2X 23,25 46,50

TOTAAL 46,50

KAS 46,50

RE-ENTRY
ONGELDIG

0335 04/05/84 TD 11:42 2140 01

SUPERVISOR HANDLEIDINGCHECK DIGIT VERIFICATION (CDV)

In systemen waar controlecijfers gebruikt worden is het mogelijk om deze functie uit te schakelen - velden welke normaalgesproken geverifieerd worden kunnen dan zondermeer ingetoetst worden.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	25 intoetsen om CDV te aktiveren.	ENTER	
FUNKTIE	24 intoetsen om CDV uit te schakelen.	ENTER	

N.B.: CDV is alleen van toepassing in systemen welke hiermee van oorsprong zijn uitgerust.



SUPERVISOR HANDLEIDING

NLU PROGRAMMERING

Het aantal NLU's (Number Lookups) in het 2140 is een vast gegeven, afhankelijk van het individuele programma van de gebruiker. De hiervolgende NLU-gegevens zijn door de gebruiker zelf aan te passen:

- NLU nummer (1-4 cijfers)
- NLU prijs
- NLU hoofdgroep toekenning
- NLU omschrijvingstekst

NIEUWE NLU TOEVOEGEN

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	26 intoetsen via ENTER toets	ENTER	
VOLGNR	Het nummer van de toe te voegen NLU intoetsen.	ENTER	1-4 cijfers
PRIJS	Prijs van de nieuwe NLU intoetsen via de ENTER toets.	ENTER	Max. f 9999,99
H.GRP	Toets in het nummer van de hoofdgroep waaraan deze NLU verbonden dient te worden.	ENTER	1-30, <u>NOOIT</u> <u>31 of 32!</u>
DATA	Toets in de octale waarden voor de gewenste text. Na het intoetsen van de octale waarde van telkens 1 teken de ENTER toets drukken.	ENTER	Max. 8 tekens. Een octale waarde bestaat altijd uit 3 cijfers: een text van 8 tekens bestaat dus uit 8x3 cijfers met ENTER na elke derde cijfer.

VOORBEELD OLIFANT

O = 117 + ENTER
L = 114 + ENTER
I = 111 + ENTER
F = 106 + ENTER
A = 101 + ENTER
N = 116 + ENTER
T = 124 + ENTER
Spatie
= 040 + ENTER

VOLGNR Nadat 8 tekens zijn geprogrammeerd accepteerd de 2140 de omschrijving en vraagt opnieuw VOLGNR. Het volgende NLU nummer kan dan eventueel ingebracht worden. Om de funktie te beëindigen HERSTEL drukken.



SUPERVISOR HANDLEIDING

OCTALE WAARDES VOOR HET PROGRAMMEREN VAN OMSCHRIJVINGEN

	Print Character Size 7x7 Octal Entry	Print Character Size 7x5 Octal Entry		Print Character Size 7x7 Octal Entry	Print Character Size 7x5 Octal Entry		Print Character Size 7x7 Octal Entry		Print Character Size 7x7 Octal Entry
A	101	301	0	060	260	:	072	I	240
B	102	302	1	061	261	:	073	IJ	241
C	103	303	2	062	262	:	074	:	242
D	104	304	3	063	263	:	075	:	243
E	105	305	4	064	264	:	076	:	244
F	106	306	5	065	265	:	077	:	245
G	107	307	6	066	266	:	100	:	246
H	110	310	7	067	267	:	133	:	247
I	111	311	8	070	270	:	134	:	250
J	112	312	9	071	271	:	135	:	251
K	113	313	0	040		:	136	:	252
L	114	314	1	041		:	137	:	253
M	115	315	"(QUOTAT)	042		:	333	:	254
N	116	316	#	043		:	334	:	255
O	117	317	\$	044		:	335	:	256
P	120	320	%	045		:	336	:	257
Q	121	321	&	046		:	337	:	272
R	122	322	'(APOSTR)	047		:		:	273
S	123	323	(050		:		:	274
T	124	324)	051		:		:	275
U	125	325	.	052		:		:	276
V	126	326	+	053		:		:	277
W	127	327	,(COMMA)	054		:		:	300
X	130	330	-	055		:		:	
Y	131	331	.	056		:		:	
Z	132	332	/	057		:		:	

Wanneer een NLU door het systeem geaccepteerd wordt, verschijnt de volgende informatie op de journaalstrook.

```

26. SPV 0
1237 OLIFANT
3 HGRP.3 25,00

TD 11:27 12/06/81
0597 2140 00
BEWAAR AUB UW BON

```

Deze informatie dient ter controle van de juistheid van programmeringswerkzaamheden. Indien het NLU nummer, de omschrijving of de hoofdgroep-toekenning onjuist blijkt te zijn, moet de NLU uit het bestand verwijderd worden zoals omschreven in NLU VERWIJDEREN, waarna het opnieuw geprogrammeerd kan worden via de functie 26 NIEUWE NLU TOEVOEGEN. Indien alleen de prijs onjuist blijkt te zijn kan deze aangepast worden zoals omschreven in NLU PRIJS WIJZIGEN.



SUPERVISOR HANDLEIDING

NLU PRIJS WIJZIGEN

De volgende procedure wordt toegepast om de prijs van een bestaande NLU te veranderen.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	27 intoetsen via ENTER toets.	ENTER	
VOLGNR	Het NLU nummer intoetsen	ENTER	
PRIJS	De nieuwe prijs intoetsen	ENTER	Max. f 9999,99
VOLGNR	Eventueel kan een volgende NLU prijs veranderd worden Wanneer alle wijzigingen zijn doorgevoerd, de HERSTEL toets drukken, om de routine te verlaten.		

27. SPV 0
1237 OLIFANT
3 HGRP.3 24,75

TD 11:28 12/06/81
0597 2140 00
BEWAAR AUB UW BON

NLU VERWIJDEREN

Met gebruik van deze procedure kan een NLU uit het bestand van de machine verwijderd worden. Voordat een NLU verwijderd kan worden moeten eventuele totalen en tellers hiervan op nul staan: verifieer of dit het geval is en zo niet rapport 56 in Reset Mode oproepen. Hierbij worden alle andere NLU's ook op nul gezet.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	28 intoetsen via de ENTER toets	ENTER	
VOLGNR	Het te verwijderen NLU nummer intoetsen.	ENTER	
VOLGNR	Eventueel kan een volgende NLU verwijderd worden. Zijn alle verwijderingen doorgevoerd, de HERSTEL toets drukken.		

28. SPV 0
1237 OLIFANT
3 HGRP.3 24,75

TD 11:30 12/06/81
0598 2140 00
BEWAAR AUB UW BON



SUPERVISOR HANDLEIDING

AKTIVEREN EN UITSCHAKELEN VAN RANDAPPARATUUR

Naast de reeds genoemde printers kunnen ook andere delen van de 2140 geactiveerd en uitgeschakeld worden.

- Data cassette
- Kommunikatie met secundaire machines (bij "master")
- OCR
- Kommunikatie met primaire machine (bij "secondary")
- Polling (ICC)

N.B. Deze funkties zijn uitsluitend van toepassing in systemen welke met de bovenvermelde mogelijkheden zijn uitgerust.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	<p>Kies de kodes voor de randapparatuur (peripheral interfaces) welke geactiveerd c.q. uitgeschakeld moeten worden en toets deze in via de ENTER toets.</p> <p>6001 Enable Data Capture 7001 Disable Data Capture</p> <p>6002 Enable Common Carrier Communications 7002 Disable Common Carrier Communications</p> <p>6004 Enable OCR 7004 Disable OCR</p> <p>6005 Enable In-House Communications (secondary) 7005 Disable In-House Communications (secondary)</p> <p>6006 Enable Integrated Communications Concentrator 7006 Disable Integrated Communications Concentrator.</p>	ENTER	



SUPERVISOR HANDLEIDING

CASSETTE HANDELINGEN

De volgende handelingen kunnen verricht worden om een cassette te openen, af te sluiten of de werking van het cassettestation te controleren.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	De kode voor SUPERVISOR MODE intoetsen (3333) via de START toets.	START	
FUNKTIE	1 intoetsen via de START toets. Deze handeling verschaft toegang tot het 'DATA CAPTURE PERIPHERAL INTERFACE BOARD'.	START	
FUNKTIE	Toets in de kode voor de gewenste cassette funktie via de ENTER toets.	ENTER	
FUNKTIE	Wanneer de opgevraagde funktie door de machine is uitgevoerd, verschijnt opnieuw FUNKTIE in de aanwijzing en kunnen andere <u>cassette</u> funkties opgevraagd worden.	ENTER	
FUNKTIE	Voordat men <u>overige</u> SUPR funkties kan opvragen dient men 0 in te toetsen via de START toets.	START	

CASSETTE FUNKTIE KODES

CODE	FUNKTIE
50	Terugspoelen naar 'Clear leader'
54	Afsluiten (Double Tape Mark) indien de cassette nog open staat, en terugspoelen naar 'B.O.T.'
57	Dump data (van cassette op printer).



SUPERVISOR HANDLEIDING

PROGRAM MODE

Program mode biedt de mogelijkheid om specifieke programma-onderdelen van het systemen te wijzigen. De toegankelijkheid wordt beveiligd door sleutelpositie en een geheime kode.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	PROGR. sleutel insteken en in de PROGR-stand draaien.		N.B. sleutel <u>altijd</u> insteken als slot in "L" stand staat.
START	Toets in de kode voor PROGRAM MODE (5555) via de START toets.	START	
FUNKTIE	Verschillende functies kunnen nu uitgevoerd worden.		

GEHEIME KODES WIJZIGEN

FUNKTIE	Toets in het cijfer (1-5) voor de gewenste kode, gevolgd door het 4-cijferige geheim nummer via de ENTER toets.	ENTER
---------	---	-------

- 1 XXXX SUPERVISOR MODE KODE
- 2 XXXX DIAGNOSTICS (NCR Technici)
- 3 XXXX READ MODE KODE
- 4 XXXX RESET MODE KODE
- 5 XXXX PROGRAM MODE KODE

Zodra deze kodes zijn geprogrammeerd zijn zij van toepassing om de desbetreffende modes te bereiken.

TERMINAL NUMMER WIJZIGEN

FUNKTIE	Toets in het cijfer 6, gevolgd door het gewenste 4-cijferige terminal nr. via de ENTER toets.	ENTER
	- 6 XXXX TERMINAL NUMMER	



SUPERVISOR HANDLEIDING

TOTAAL PERCENTAGEKORTING PROGRAMMEREN

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	<p>Toets in het cijfer 7, gevolgd door de 6-cijferige kortingspercentage.</p> <p>- 7 XXXXXX</p> <p>De decimale punt valt automatisch voor het vierde cijfer (XX, XXXX%) 6 cijfers programmeren is verplicht. Bij het afdrukken tijdens een transactie worden de laatste 2 cijfers weggelaten.</p>	ENTER	

REGEL PERCENTAGEKORTING PROGRAMMEREN

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
FUNKTIE	<p>Toets in het cijfer 8, gevolgd door de 6-cijferige kortingspercentage.</p> <p>- 8XXXXXX</p> <p>De decimale punt valt automatisch voor het vierde cijfer (XX, XXXX%) 6 cijfers programmeren is verplicht. Bij het afdrukken tijdens een transactie worden de laatste 2 cijfers weggelaten.</p>	ENTER	

SUPERVISOR HANDLEIDINGKANTOORBOEKINGEN (BACK OFFICE)

Behalve verkoopregistratie bestaat ook de mogelijkheid om andere administratieve taken met behulp van de 2140 te verrichten en deze handelingen vast te leggen op de magneetbandcassette. Deze "transaktiesoorten" zijn gegroepeerd onder de naam kantoorboekingen of "Back office" transakties. Enkele voorbeelden zijn:

- Journaalposten boeken
- Ontvangsten/afwijkingen
- Transfers
- Inventarisatie

De toepassing van deze kantoorboekingen is per gebruiker meestal verschillend: hier volgen voorbeelden van de verschillende mogelijkheden binnen het 2140 systeem - de toekenning van identifikatiecodes voor de verschillende transaktiesoorten is willekeurig.

Evenals bij verkooptransakties bestaat de mogelijkheid om hele transakties of enkele regels tegen te boeken d.m.v. de korrektie - en korrektie laatste toetsen.



SUPERVISOR HANDLEIDING

KANTOORBOEKING: 8

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	"8" intoetsen	BEGIN B/O	Slot in "S" stand verplicht.
BON NR	Bonnummer intoetsen (1-6 cijfers)	ENTER	
REFER NR	Referentienummer intoetsen (0-6 cijfers)	ENTER	Ref.nr. is niet verplicht.
BEDRAG	Bedrag intoetsen of	B/O DEBET B/O CREDIT	
REFER NR	Wanneer alle posten geboekt zijn, de totaal-toets drukken.	TOTAAL	
BON NR	Wanneer deze B/O transactie beëindigd is, de toets EINDE B/O drukken.	EINDE B/O	Slot in "R" stand?

B/O 8	
987654	
147963	
DEBET	100,00
147964	
CREDIT	25,50
147965	
CREDIT	45,65
147966	
CREDIT	28,85
CR.TL.	100,00
DB.TL.	100,00
SALDO	,00
TOTAAL	,00
0349 04/05/84	1

B/O 8	
987654	
147963	DEBET 100,00
147964	CREDIT 25,50
147965	CREDIT 45,65
147966	CREDIT 28,85
CR.TL.	100,00
DB.TL.	100,00
SALDO	,00
TOTAAL	,00
0349 04/05/84	1



SUPERVISOR HANDLEIDING

KANTOORBOEKINGEN 9, 10, 11, 14.

AANMANING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	9,10,11 of 14 intoetsen	BEGIN B/O	Slot in "S" stand <u>verplicht.</u>
BON NR	Bonnummer intoetsen (1-6 cijfers)	ENTER	
GROEP NR	Groepnummer intoetsen	ENTER	I.p.v. intoetsen OCR etiket lezen
ARTIKEL	Artikelnummer intoetsen	ENTER	Indien van toepassing
MAAT	Maat intoetsen	ENTER	Indien van toepassing
AANTAL	Aantal stuks intoetsen (1-999) of	AANTAL VOOR	
BEDRAG	Eenheidsprijs intoetsen	ENTER	
GROEP NR	Wanneer alle artikelen geboekt zijn kan de totaal toets ge- drukt worden.	TOTAAL	
BON NR	Wanneer deze B/O transactie beeindigd is, de toets einde B/O drukken.	EINDE B/O	Slot in "R" stand?

B/O 9

987655

999

888888

777

25X

DEBET 3.133,75

998

555555

333

13X

DEBET 2.015,00

38X

CR.TL. ,00

DB.TL. 5.148,75

SALDO 5.148,75

TOTAAL 5.148,75

0350 04/05/84 1

B/O 9

987655

999 888888 777

25X DEBET 3.133,75

998 555555 333

13X DEBET 2.015,00

38X

CR.TL. ,00

DB.TL. 5.148,75

SALDO 5.148,75

TOTAAL 5.148,75

0350 04/05/84 1



SUPERVISOR HANDLEIDING

KANTOORBOEKING 12

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	12 intoetsen	BEGIN B/O	Slot in "S" stand verplicht.
BON NR	Bonnummer intoetsen (1-6 cijfers)	ENTER	
SEIZ/JR	Seizoen/Jaar intoetsen (1-6 cijfers)	ENTER	
DATUM	Datum intoetsen (6 cijfers)	ENTER	
GROEP NR	Groepnummer intoetsen	ENTER	I.p.v. intoetsen OCR etiket lezen.
ARTIKEL	Artikelnummer intoetsen	ENTER	Indien van toepassing
MAAT	Maat intoetsen	ENTER	Indien van toepassing.
AANTAL	Aantal stuks intoetsen (1-999) of	AANTAL VOOR	
BEDRAG	Eenheidsprijs intoetsen	ENTER	
GROEPNR	Wanneer alle artikelen geboekt zijn, kan de totaaltoets gedrukt worden.	TOTAAL	
BON NR	Wanneer deze B/O transactie beeindigd is, de toets EINDE B/O drukken.	EINDE B/O	Slot in "R" stand?

B/O 12	
987659	
150784	0384
600	
30X	
DEBET	3.750,00
30X	
CR.TL.	,00
DB.TL.	3.750,00
SALDO	3.750,00
TOTAAL	3.750,00
0353 04/05/84	1

B/O 12	
987659	
150784	0384
600	
30X DEBET	3.750,00
30X	
CR.TL.	,00
DB.TL.	3.750,00
SALDO	3.750,00

NCRSUPERVISOR HANDLEIDINGKANTOORBOEKING 13

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	Opmerkingen -----
START	13 intoetsen	BEGIN B/O	Slot in "S" stand vereist.
BON NR	Bon nummer intoetsen (1-6 cijfers)	ENTER	
ZEND/ONT	Filiaalnummers van/naar (1-6 cijfers) intoetsen.	ENTER	
DATUM	Datum intoetsen (6 cijfers)	ENTER	
GROEP NR	Groepnummer intoetsen	ENTER	I.p.v. intoetsen OCR ETIKET lezen.
ARTIKEL	Artikelnummer intoetsen	ENTER	Indien van toepassing
MAAT	Maat intoetsen	ENTER	Indien van toepassing.
AANTAL	Aantal stuks intoetsen	AANTAL of VOOR	
BEDRAG	Eenheidsprijs intoetsen	ENTER	
GROEP NR	Wanneer alle artikelen geboekt kan de totaaltoets gedrukt worden.	TOTAAL	
BON NR	Wanneer deze B/O transactie beeindigd is, de toets EINDE B/O drukken.	EINDE B/O	Slot in "R" stand?

B/O 13

987660
150784 2552

600
10X
DEBET 300,00

10X
CR.TL. ,00
DB.TL. 300,00
SALDO 300,00

TOTAAL 300,00
0354 04/05/84 1

B/O 13

987660
150784 2552

600
10X DEBET 300,00

10X
CR.TL. ,00
DB.TL. 300,00
SALDO 300,00

TOTAAL 300,00
0354 04/05/84 1



SUPERVISOR HANDLEIDING

Kantoorboeking 15

Aanwijzing -----	Handelingen -----	Toets -----	Opmerkingen -----
START	15 intoetsen	BEGIN B/O	Slot in "S" stand vereist
BON NR	Bonnummer intoetsen (1-6 cijfers)	ENTER	
GROEP NR	Groepnummer intoetsen	ENTER	I.p.v. intoetsen OCR etiket lezen
ARTIKEL	Artikelnummer intoetsen	ENTER	indien van toe- passing.
MAAT	Maat intoetsen	ENTER	indien van toe- passing.
AANTAL	Aantal stuks intoetsen (1 - 999)	AANTAL VOOR	
INKOOP	Inkoopprijs (eenheid) intoetsen	ENTER	Dit bedrag verschijnt niet in de aanwijzing.
VERKOOP	Verkoopprijs (eenheid) intoetsen	ENTER	
GROEP NR	Wanneer alle artikelen geboekt zijn kan de totaaltoets gedrukt worden	TOTAAL	
BON NR	Wanneer deze B/O transactie beeindigd is, de toets einde B/O drukken.	EINDE B/O	Slot in de "R" stand?

B/O 15	
987662	
450	
35X	
CREDIT	3.570,00
DEBET	5.775,00
452	
30X	
CREDIT	2.940,00
DEBET	4.320,00
65X	
CR.TL.	6.510,00
DB.TL.	10.095,00
SALDO	3.585,00

B/O 15	
987662	
450	
35X CREDIT	3.570,00
452	
30X CREDIT	2.940,00
65X	
CR.TL.	6.510,00
DB.TL.	10.095,00
SALDO	3.585,00



SUPERVISOR HANDLEIDING

In-huis kommunikatie

Wanneer meerdere 2140 machines onderling verbonden worden ten behoeve van het delen van één cassette station, dan spreken wij van inhuiskommunikatie. De verbinding wordt tevens voor andere doeleinden benut, zoals het konsolideren van rapportering.

In een konfiguratie van twee of meer machines (maximaal 17) wordt één machine als hoofdmachine uitgerust (z.g. "master") terwijl de overige machines gelijke onderdanen vormen (z.g. "satellites" of "secondaries"). De konfiguratie noemt men een "cluster".

Vanuit de "master" kunnen boodschappen uitgezonden worden naar één of meerdere "satellites", ten behoeve van bijv. het instellen van de datum en tijd of het aanpassen van bepaalde bestanden.

Het besturen van de "cluster" door de "master" is een beschermde functie, en valt dus onder "supervisor mode".



SUPERVISOR HANDLEIDING

IN-HUIS KOMMUNIKATIE - KOMMUNIKATIE OPSTARTEN

Om de inhuiskommunikatieverbinding tot stand te brengen dienen er op de hoofd machine (master) en op alle "satellite" machines een aantal handelingen verricht te worden. Deze handelingen zijn alleen noodzakelijk indien de verbinding geheel verbroken is.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
<u>MASTER</u>			
START	3333	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	6	START	
FUNKTIE	20	ENTER	
<u>SATELLIET</u>			
START	3333	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	5	START	
FUNKTIE	20	ENTER	

Bij een succesvolle totstandbrenging van de verbinding verschijnt in de aanwijzing van de Master "STA 650" en van de "satellite" "STA 550". Indien de verbinding verbroken moet worden dient bovenstaande handeling uitgevoerd te worden, maar kode 20 vervangen door kode 21.



SUPERVISOR HANDLEIDING

IN-HUIS KOMMUNIKATIE - NLU's ZENDEN

Wanneer in het programma van de 2140 NLU's aangepast moet worden is het niet noodzakelijk om dezelfde handelingen voor iedere machine te verrichten vanuit de "master" worden de gewijzigde NLU-bestanden overgeseind naar de "Satellites". Deze handeling noemt men "broadcasting".

Machines waarvoor deze boodschap bestemd is moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Slot moet in "LOCK" stand -
- NLU totalen op nul gezet -

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	3333 intoetsen	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	30 intoetsen	ENTER	
TERM NR	toets de desbetreffende terminalnummers in	ENTER	Indien deze boodschap <u>alle</u> machines betreft, deze stap overslaan.
TERM NR	niets intoetsen, alleen enter toets drukken	ENTER	Hiermee wordt het zenden begonnen.



SUPERVISOR HANDLEIDING

IN-HUIS KOMMUNIKATIE - PRESETS ZENDEN

Wanneer in het programma van de 2140 presets aangepast worden is het niet noodzakelijk om dezelfde handelingen voor iedere machine te verrichten. Vanuit de "master" worden de gewijzigde preset-bestanden overgeseind naar de "satellites". Deze handeling noemt men "broadcasting". Machines waarvoor deze boodschap bestemd is moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Slot in "LOCK" stand -

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	3333 intoetsen	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	31 intoetsen	ENTER	
TERM NR	Toets de desbetreffende terminalnummers in	ENTER	Indien deze boodschap <u>alle</u> machines betreft deze stap overslaan.
TERM NR	Niets intoetsen, alleen enter toets drukken	ENTER	Hiermee wordt het zenden begonnen.



SUPERVISOR HANDLEIDING

IN-HUIS KOMMUNIKATIE - TIJD EN DATUM ZENDEN

D.m.v. IN-HUIS KOMMUNIKATIE bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd datum & tijd bij meerdere machines in te stellen.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	ENTER -----	OPMERKINGEN -----
START	3333 intoetsen	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	32 intoetsen	ENTER	
TERM NR	Toets de desbetreffende terminalnummers in	ENTER	Indien deze boodschap alle machines betreft deze stap overslaan.
TERM NR	Niets intoetsen, alleen de enter toets drukken.	ENTER	Hiermee wordt het zenden begonnen.



SUPERVISOR HANDLEIDING

IN-HUIS KOMMUNIKATIE - KASSIËRENUMMERS ZENDEN

Sommige systemen zijn voorzien van programmeerbare kassièrenummers: de supervisor bepaald welke kodes (1 t/m 4 cijfers) geldig zijn. In een "cluster" behoeft de supervisor niet alle machines fysiek te benaderen om deze kodes te wijzigen: door middel van IN-HUIS KOMMUNIKATIE kunnen kassiere kodes voor een of meerdere machines in de "cluster" uitgezonden worden.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	3333 intoetsen	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	33 intoetsen	ENTER	
TERM NR	Toets de desbetreffende terminalnummers in	ENTER	Indien deze boodschap alle machines betreft deze stap overslaan.
TERM NR	Niets intoetsen alleen de enter toets drukken.	ENTER	
VOLG NR	Toets in het 2-cijferige kassiere nummer en de gewenste 4-cijferige geheime kode	ENTER	Voorbeeld: 3e kassiere krijgt kode 25 = 030025
VOLG NR	Wanneer alle kodes geprogrammeerd zijn: de herstel toets drukken.	HERSTEL	Einde van de handeling.

SUPERVISOR HANDLEIDINGIN-HUIS KOMMUNIKATIE - GEKONSOLIDEERDE RAPPORTERING

Vanuit de "master" is het mogelijk rapportering van "secondaries" op te vragen, waarbij één of meerdere machines in één verslaggeving gegroepeerd kunnen worden. Er bestaan 3 mogelijkheden:

- kode 40 - Tussentijds aflezen. Tijdens de rapportage kunnen boekingen op de desbetreffende machines doorgang vinden. De rapporten behoeven niet 100% akkuraat te zijn.
- kode 41 - Aflezen. Ten behoeve van zuivere rapportering worden verkooptransakties op de desbetreffende machines verhinderd (z.g. "read/balanced" situatie). Wanneer de rapportering voltooid is worden de machines weer vrijgegeven.
- kode 42 - Nulzetten. Verkooptransacties op de desbetreffende machines worden verhinderd.

Wanneer het aflezen/nulzetten voltooid is dient de konsolidatie beëindigd te worden. Er bestaan hiervoor twee manieren van handelen.

- kode 49 - Einde konsolidatie.
- kode 48 - Einde konsolidatie en uitschakeling van de desbetreffende machines na de rapportering opdat de rapportering als dagafsluiting dient.



Indien tijdens het afdrukken van rapporten de konsolidatie onderbroken dient te worden, kan dit als volgt geschieden:

- kode 47 - stop instructie voor rapporten
- kode 44 - stop instructie voor rapporten en afbreken konsolidatie.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	Aflee (1111) of Nulzet (2222) kode intoetsen	START	Slot in "S" stand verplicht.
RAPPORT	40 of 41 intoetsen na 1111, 42 na 2222.	ENTER	
TERM NR	Toets de desbetreffende terminalnummers in	ENTER	Indien deze boodschap alle machines betreft deze stap overslaan.
TERM NR	Niets intoetsen, alleen de enter toets drukken	ENTER	Konsolidatie gaat nu in.
RAPPORT	2-cijferig rapportnummer intoetsen.	ENTER	
RAPPORT	Wanneer alle rapportnummers ingetoetst zijn 48 of 49 intoetsen	ENTER	Zodra de rapporten gedrukt zijn wordt de konsoli- datie opgeheven.



SUPERVISOR HANDLEIDING

IN-HUIS KOMMUNIKATIE - BEGINSALDO/AFROMINGEN

Vanuit de "master" bestaat de mogelijkheid om beginsaldo en afromingen van andere machines in de "cluster" te registreren.

AANWIJZING -----	HANDELINGEN -----	TOETS -----	OPMERKINGEN -----
START	3333 intoetsen	START	Slot in "S" stand verplicht.
FUNKTIE	8 (beginsaldo) of 9 (afroming) intoetsen	ENTER	
TERM NR	Toets het desbetreffende terminalnummers in	ENTER	
BEGINSALDO of AFROMING	Toets in het bedrag van het beginsaldo c.q. afroming via de desbetreffende betaal- wijze toets.	KAS ENZ.	
BEGINSALDO of AFROMING	Wanneer alle bedragen geboekt zijn, de totaaltoets drukken	TOTAAL	

FOUTCODES &
HERSTELPROCEDURES

De 2140 ontdekt foutsituaties wanneer deze voorkomen. Bedieningsfouten zoals het 2x indrukken van een toets, verkeerde selectie van een toets, foutieve bedragen maar ook technische fouten zijn maar een paar voorbeelden van de situaties welke de machine kan herkennen.

Zodra er een foutsituatie wordt geconstateerd verschijnt er een foutboodschap in de aanwijzing, luidt er een signaal en wordt het toetsenbord geblokkeerd totdat de juiste herstelprocedure gevolgd is. De foutboodschap in de aanwijzing wijst door middel van een code aan wat de aard van de fout is.

De volgende lijst geeft een verklaring van foutboodschappen en de bijbehorende herstelprocedures. Indien de aangeduide herstelprocedures geen oplossing bieden kan men het beste de de bedrijfsleiding of NCR inschakelen.

BOODSCHAP -----	OORZAAK -----	HANDELINGEN -----
FOUT 01	De gedrukte functie toets is ongeldig	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 02	Het ingetoetste bedrag is niet van toepassing	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 03	Twee toetsen zijn tegelijk gedrukt of de buffer van het toetsenbord is vol	HERSTEL drukken en in de aanwijzing nagaan of de gewenste cijfers worden vastgehouden: zo ja, de transactie voortzetten, zo niet, opnieuw HERSTEL en opnieuw beginnen.
FOUT 04	Nul-bedrag inbreng is niet toegestaan.	HERSTEL drukken en een ander bedrag proberen.
FOUT 05	Decimale punt inbreng is niet toegestaan.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 06	De ingetoetste waarde is te groot (HALO).	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 07	Er is een foutief aantal cijfers ingetoetst.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 08	Inbreng voldoet niet aan proefcijfer formule (CDV).	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 10	Foutief gebruik van een of meer van de 'modifier' toetsen, KORR, RETOUR, RUILEN.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.

FOUT 12	Foutieve werking van een automatische betaalwijze.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 13	Gebruik van AANTAL of VOOR toets is in deze transactie niet van toepassing.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 15	Er zijn teveel cijfers ingebracht.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 16	Het slot staat niet in de juiste stand of de stand of de terminal staat in een verkeerde routine, bijv. TRAINING MODE i.p.v. REGISTER MODE.	HERSTEL drukken en het slot in de juiste stand draaien. Eventueel de terminal in de juiste routine brengen en opnieuw proberen.
FOUT 17	Inbreng is te groot voor 'print pickup' of 'data capture' buffer.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 18	De opgeroepen functie is in dit systeem niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 19	Inbreng is niet in overeenstemming met de huidige transactiesoort.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 20	Een van de printers van de 2140 is vastgelopen.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Tevens printers nakijken i.v.m. eventuele opstopping.
FOUT 21	Een van de printers is niet aangesloten.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 22 en FOUT 23	Een van de printers heeft een print functie niet gestart of voltooid.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.

BOODSCHAP	OORZAAK	HANDELINGEN
FOUT 30	Storing in communicatie tussen CNR en een 'peripheral interface'.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 31	De opgeroepen randapparatuur (peripheral interface) is in dit systeem niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 32	De opgeroepen randapparatuur (peripheral interface) is niet ingeschakeld.	HERSTEL drukken. De desbetreffende randapparatuur inschakeling en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 33	De opgeroepen randapparatuur is door andere randapparatuur momenteel in beslag genomen.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 35	Het communicatie-systeem is onderbroken.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 36	OCR tabel is niet in overeenstemming met toetsenbord inbreng.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 70	Het opgeroepen rapportnr. is niet toegestaan.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 71	Het opgeroepen rapportnr. is niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 72	Het ingetoetste verkopernr. is niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 73	Het opgeroepen totaal is niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 74	De opgeroepen teller is niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.

BOODSCHAP	OORZAAK	HANDELINGEN
FOUT 80	De opgeroepen printer is niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 81	Foutsituatie tijdens automatische "Tax" berekening.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOUT 85	De opgeroepen NLU is niet geprogrammeerd.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 86	De opgeroepen NLU is reeds in het bestand aanwezig.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOUT 87	De NLU tabel is vol.	HERSTEL drukken. Eventueel een ongebruikte NLU eerst verwijderen.
FOUT 88	De teller/totaal van de opgeroepen NLU zijn nog niet op nul gezet.	HERSTEL drukken. Eerst NLU's op nul zetten.
FOUT 89	De gedrukte functie toets is een preset (voorgeprogrammeerde prijs toets).	HERSTEL drukken en opnieuw proberen zonder bedrag inbreng.
FOUT 99	Fout/status boodschappen kunnen niet gedrukt worden.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet op te heffen, NCR inschakelen.
FOU 0370	NVRAM wegschrijf-fout.	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0381	Fout in de eerste WAROM (MPB U35)	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0382	Fout in de tweede WAROM (MPB U40)	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0383	Fout in de derde WAROM (Ext. Mem. U36)	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.

FOU **NCR** 0384

Mass boot load fout.

HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.

FOU 0390

WAROM checksum fout.

HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.

FOU 0391

WAROM schrijf-fout.

HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.

FOU 0400

Toegang tot dit adres is niet toegestaan.

HERSTEL drukken.

FOU 0402

Volgorde van handelingen is niet logisch.

HERSTEL drukken en opnieuw proberen.

FOU 0404

CNR transmissie fout.

HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen. (STEEKER BRUIT 6CIN.)

FOU 0405

CNR antwoord fout.

HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.

FOU 1005

OORZAAK

De opgeroepen terminal(s)
weigeren consolidatie of
er is een foutief terminal
nummer gebruikt.

HANDELINGEN

HERSTEL drukken en
opnieuw proberen. Is
de situatie niet te
herstellen, NCR in-
schakelen.

FOU 1006

De opgeroepen terminal(s)
hebben het verzoek om
consolidatie ontvangen
maar zijn niet in staat
om deze uit te voeren.

HERSTEL drukken en
opnieuw proberen.
Controleer of het slot
van de opgeroepen 2140
in de juiste stand staat
en dat deze zich in de
juiste routine bevindt.

FOU 1009

Er is een terminal vanuit
consolidatie offline gegaan.

HERSTEL drukken en
opnieuw proberen. Dit is
eventueel te wijten aan
storing in de verbinding
of stroomvoorziening
Is de situatie niet te
herstellen, NCR inschakelen.

FOU 1010

Een secundaire terminal heeft
de LOCK opdracht van de prim-
aire terminal genegeerd
tijdens READ-BALANCE (41) of
RESET MODE (42) consolidatie.

HERSTEL drukken. Hierdoor
wordt consolidatie auto-
matisch afgebroken.
Opnieuw proberen. Is de
situatie niet te herstellen,
NCR inschakelen.

BOODSCHAP
-----OORZAAK
-----HANDELINGEN

FOU 1017

Primaire terminal is niet
in staat om ontvangen
consolidatie-gegevens te
verwerken.

HERSTEL drukken. Hierdoor
wordt consolidatie auto-
matisch afgebroken.
Opnieuw proberen. Is de
situatie niet te herstellen
NCR inschakelen.

FOU 7670

Cassette boot fout.

HERSTEL drukken. Is de
situatie niet te herstellen,
NCR inschakelen.

In verband met de mogelijkheid om het 2140 systeem uit te breiden met verschillende functies kunnen bepaalde modules ingebouwd worden:

'Peripheral interfaces'. Iedere 'peripheral interface' heeft eigen foutboodschappen om de bediening van het systeem te vereenvoudigen.

De volgende lijsten zijn opgesteld naar 'peripheral interface'.

BOODSCHAP -----	OORZAAK -----	HANDELINGEN -----
<u>DATA CAPTURE (Functional Destination Address - FDA 01)</u>		
FOU 0510	Cassette is niet van stroom voorzien.	Inschakelen, HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0511	De data cassette is vol.	Cassette uitnemen en omdraaien naar B-kant of andere (schone) cassette inleggen. HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0512	Het is niet mogelijk om de cassette te beschrijven.	De cassette is beschermd tegen beschrijving. Cassette vervangen of de 'tabs' verschuiven. HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0513	Schrijffout op cassette.	Beschadigde cassette of verontreinigde/beschadigde koppen in het cassette station. Cassette vervangen, HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0514	Leesfout op cassette.	Fout in cassette of cassettestation. HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0515	Cassette-kant is fout.	Cassette omdraaien. HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0516	Kap van het cassette station is open.	Kap sluiten, HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0517	Fout tijdens opstarten.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0518	Er is getracht de data capture buffer te overschrijven.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen.

BOODSCHAP	OORZAAK	HANDELINGEN
-----	-----	-----
FOU 0520	Het cassette station is nog niet gereed.	Controleer de stroom . toevoer van de cassette, en de kap van het cassette- station. HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te her-tellen stellen, NCR inschakelen.
FOU 0522	Einde cassette bij 'shared cassette'.	Verwissel de cassette op het desbetreffende station. HERSTEL drukken en opnieuw proberen.
FOU 0523	Een schone cassette is vereist.	Schone cassette plaatsen in het station. Dit is een 'Controlled Tape Request' - rapporten worden vanuit de centrale computer overge- seind.
FOU 0524	'Hard' fout tijdens cassette beweging.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0525	Juiste stand van de cassette is niet terug te vinden.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. De laatst gebruikte cassette of een schone cassette plaatsen HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU 0526	Cassette station is niet aanwezig in het systeem.	HERSTEL drukken en opnieuw proberen. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
STA 0527	De 2140 is de 'attached mode' ingegaan.	Deze boodschap blijft in de aanwijzing totdat het apparaat dat deze peripheral heeft toegeëigend deze weer vrijgeeft.



BOODSCHAP

OORZAAK

HANDELINGEN

STA 0528

De 2140 is uit de 'attached mode' gekomen.

Deze boodschap verschijnt als het apparaat dat de peripheral had toegeëigend deze weer vrijgeeft.

FOU 0529

Er wordt een nieuwe cassette verlangt op het cassette station.

De volgende cassette waarvan de data naar de centrale computer toegestuurd moet worden. Dit is een 'Controlled Tape Request' opdat meerdere cassettes gepolled kunnen worden.

BOODSCHAP

OORZAAK

HANDELINGEN

INHUIS COMMUNICATIE HOOFD KASSATERMINAL (FDA 06)

FOU	640	Transmissie-onderbreking komt niet voor.	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU	641	Teveel foutcodes gedurende de communicatie.	HERSTEL drukken. Om de conditie te bepalen breng opnieuw de code in om de verbinding tot stand te brengen.
FOU	642	Het terminal nummer dat is ingebracht wordt niet geactiveerd.	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU	643	Het terminal nummer onjuist.	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU	644	Diagnostic foutcode	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU	645	Diagnostic foutcode	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
FOU	646	Diagnostic foutcode	HERSTEL drukken. Is de situatie niet te herstellen, NCR inschakelen.
STA	650	De inhuis communicatielijn is open en klaar voor gebruik.	Deze boodschap verschijnt in de aanwijzing zodra de verbinding tot stand wordt gebracht.
FOU	651	De inhuis communicatie is afgebroken door een foutsituatie. Sommige gegevens mogelijk niet verzonden.	Breng verbinding opnieuw tot stand en probeer de gegevens nogmaals te verzenden.
STA	652	Verbinding met secundaire terminal correct tot stand gebracht.	
STA	653	Verbreking van verbinding met secundaire terminal uitgevoerd.	
STA	655	Diagnostic test juist uitgevoerd.	


BOODSCHAP -----		OORZAAK -----	HANDELINGEN -----
FOU	30XX	Terminal XX niet bereikbaar tijdens het tot stand brengen van de communicatie verbinding.	Verbinding opnieuw tot stand brengen.
FOU	31XX	Terminal XX niet bereikbaar tijdens het verbreken van de communicatielijn.	Verbinding opnieuw verbreken.
STA	32XX	Terminal XX opgenomen in de inhuus communicatie verbinding.	
FOU	33XX	Terminal XX uitgevallen tijdens actieve communicatie.	Verbinding opnieuw tot stand brengen.
FOU	34XX	Terminal XX uitgevallen vanwege overschrijding toegestane aantal fouten.	Verbinding opnieuw tot stand brengen.

DIAGNOSTIC BOODSCHAPPEN

Telkens als de 2140 onder stroom wordt gezet of als het slot uit de LOCK stand komt wordt er een serie controles uitgevoerd.

De voortgang van deze controles wordt tot uitdrukking gebracht door het sequentieel laten branden van acht van de indicatielampjes in de aanwijzing. Indien tijdens deze controles een mankement wordt geconstateerd verschijnt er een foutboodschap in de aanwijzing.

VOORBEELD:



Deze boodschap dient om NCR technici te assisteren bij het verhelpen van storingen.